

Technische Hinweise

zum SKG-5-Update

Das Update muss durchgeführt werden, um in den SKG-5-Grundeinheiten neu entwickelte Karten mit allen heutigen und zukünftig möglichen Features betreiben zu können (z.B. SKT-DVB-S und SKT QAM 5).

Das Update der SKG 5-Grundeinheit ist mit wenigen Arbeitsschritten durchführbar und wird im Folgenden beschrieben:

- 1.: Basiseinheit vom Netz trennen
- 2.: Gehäuse öffnen und mindestens die 4. und 5. Steckkarte entfernen



- 3.: Prozessor (Abb.1) mit geeignetem Werkzeug aus der Halterung entfernen
- 4.: Update Adapter vorsichtig in den Sockel einsetzen und dabei auf die Aussparung für den Quarz achten (Abb.2)



- 5.: Karten wieder einsetzen, Gehäuse schließen und SKG 5-Grundeinheit wieder ans Netz anschließen
- 6.: Busadresse ggf. anpassen (Auslieferungszustand des Updates 241)
- 7.: Grundeinheit neu programmieren